

Hapen virtaus avataan seinässä olevasta paneelistista. Käännetään process gas valitsinta vasemmalle niin että väri vaihtuu punaisesta vihreäksi. Isompaan valitsimeen ei saa koskea. Se lisää painetta johdossa.

Oxygen flow you can start by turning the process gas wheel to left so that the color changes from red to green. Don't touch the bigger wheel. It increases the pressure lines.



Kaasuvirtausta voi säätää uunin vieressä olevasta virtausmittarista. Kiertämällä mustaa nappia vasempaan virtaus kasvaa ja oikeaan pienenee. Ei saa käyttää liian kovia virtauksia. Liian kovat virtaukset voivat rikkoa uuniputken.

The gas flow you can adjust from the Flow meter next to the furnace. Turn the black knob to left to increase the gas flow and to right to decrease the gas flow. Please don't use too high gas flows. Too high gas flows can break to tube and the gas in the gas bottle can run out. The gas flow is on when the blue lever is in vertical position.



Uuni päätyjen jäädytyksen hoitaa keltainen vesihaude. Riittää kun sen laittaa virtanäppäimestä päälle, vesikierto menee automaattisesti päälle.

The cooling of the furnace heads is taken care about the yellow water bath. Just put the water on from the power switch the water recirculation will start automatically.

